



XTB32




Item: Cell Tray	Capacity: 178cc/cell
Cell No.: 4×8	Cells/sqm: 322
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 12mm
Height: 110mm	Material: PS

XTB50




Item: Cell Tray	Capacity: 100cc/cell
Cell No.: 5×10	Cells/sqm: 330
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 10mm
Height: 90mm	Material: PS

XT50




Item: Cell Tray	Capacity: 60cc/cell
Cell No.: 5×10	Cells/sqm: 330
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 8mm
Height: 55mm	Material: PS

XT72




Item: Cell Tray	Capacity: 45cc/cell
Cell No.: 6×12	Cells/sqm: 475
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 8mm
Height: 55mm	Material: PS


XT128



Item: Cell Tray	Capacity: 23cc/cell
Cell No.: 8×16	Cells/sqm: 845
Size: 540×280mm	Bottom Dia.: 8mm
Height: 48mm	Material: PS




이 사진은 트레이의 바닥을 보여줍니다. 트레이 바닥에 있는 작은 구멍은 - 트레이 바닥에 있는 구멍이 트레이 바닥에 있는 구멍입니다.



Root Guide Groove - 트레이 바닥에 있는 홈은 트레이 바닥에 있는 홈입니다. 트레이 바닥에 있는 홈은 트레이 바닥에 있는 홈입니다.



1. 將雞蛋放入蛋托內，並輕輕壓入，使雞蛋與蛋托緊密接觸。
 2. 將蛋托放入冰箱冷藏室，儲存時間不超過 24 小時。
 3. 取出雞蛋時，請輕輕取出，避免損壞雞蛋。



1. 將雞蛋放入蛋托內，並輕輕壓入，使雞蛋與蛋托緊密接觸。
 2. 將蛋托放入冰箱冷藏室，儲存時間不超過 24 小時。
 3. 取出雞蛋時，請輕輕取出，避免損壞雞蛋。

1. 將雞蛋放入蛋托內，並輕輕壓入，使雞蛋與蛋托緊密接觸。
 2. 將蛋托放入冰箱冷藏室，儲存時間不超過 24 小時。
 3. 取出雞蛋時，請輕輕取出，避免損壞雞蛋。

[illegible]